

WALL-E_I NOX

"WALL-E INOX" BALANCES AU SOL OU SUR TABLE EN ACIER INOX



Balance utilisable au sol ou sur table avec colonne. Indicateur de poids multifonction et structure entièrement en acier inox. Simple à utiliser et polyvalente, précise et fiable. Elle est particulièrement indiquée pour une utilisation en milieu industriel ou commercial. Disponible en métrologie légale CE-M selon directive OIML R-76 / EN 45501.

Service vente et assistance:

ATLANTIQUE PESAGE

12 RUE DE L'AERONAUTIQUE - Z.I - 44340 - BOUGENAIS - FR
Tel. 0033 2 51708840 Fax. 0033 2 51708841
atlantique-pesage@orange.fr

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Indicateur de poids en acier INOX étanche IP68. Afficheur LCD rétro éclairé à 6 digits de 25 mm à haut contraste avec signalétique des fonctions. Clavier étanche fonctionnel à 5 touches.
- Fonctionnement avec un capteur en aluminium protégé un soufflet en acier inox IP65, homologué selon la norme OIML R60 C3 (3000 divisions).
- Structure tubulaire en acier inox. Pieds réglables et niveau à bulle.
- Plateau de charge en acier inox, dimensions voir le tableau ci-dessous.
- Hauteur de la colonne :
 - 350 mm sur les modèles "T"
 - 500 mm sur les modèles "Q"
 - 700 mm sur les modèles "X".
- Calibration et paramétrage configurables par le clavier ou par PC avec DINITOOLS.
- Block d'alimentation interne 230 Vac.

FONCTIONS SELECTIONNABLES

- Affichage avec la haute résolution HR (x 10).
- Brut/Net ou Conversion lb/kg.
- Totalisation de poids.
- Formulation basic.
- Comptage de pièces.
- Contrôle +/-.
- Pesée en pourcentage.
- Mémoire Alibi avec date/heure (option ALMEM).
- HOLD (fonctions de blocage du poids).

FONCTIONS DU CLAVIER ET DE L'IMPRIMANTE

- DU CLAVIER : Mise à zéro, Tare semi automatique, Tare prédéfinie, Impression et/ou envoi des données, Fonction sélectionnée, Touche ON/OFF.
- FONCTIONS DE L'IMPRIMANTE : Impression configurable avec :
 - Entête de 4 lignes
 - Brut/net/tare et numéro de ticket
 - Date/heure (seulement avec DFCLK)
 - Impression code barre code 39.

SECTION ENTREES/SORTIES


- Port RS232/RS485 pour connexion à un PC, PLC ou répéteur.
- Port RS232 configurable pour connexion vers imprimante.
- Port IR pour télécommande.

OPTION A SPECIFIER LORS DE LA COMMANDE

- Homologation CE-M (OIML R-76 / EN 45501).
- Horodateur.
- Mémoire alibi.
- Télécommande à infrarouges.
- Interface USB.

VERSIONS

Versioni disponibili

| Codice | l x w x h (mm) | Max (kg) | d (g) |  (g)* |
|-----------|-------------------|-------------|----------|---|
| WETI6-1 | 300x300x130 | 6 | 2 | 2 |
| WETI15-1 | 300x300x130 | 15 | 5 | 5 |
| WETI30-1 | 300x300x130 | 30 | 10 | 10 |
| WEQI30-1 | 400x400x140 | 30 | 10 | 10 |
| WEQI60-1 | 400x400x140 | 60 | 20 | 20 |
| WEQI150-1 | 400x400x140 | 150 | 50 | 50 |
| WEXI60-1 | 600x600x150 | 60 | 20 | 20 |
| WEXI150-1 | 600x600x150 | 150 | 50 | 50 |
| WEXI300-1 | 600x600x150 | 300 | 100 | 100 |

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni.



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne

DINI ARGEO
GMBH
Sinsheim - Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy



HEAD OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy



ATLANTIQUE PESAGE

12 RUE DE L'AERONAUTIQUE - Z.I - 44340 - BOUGENAIS - FR

Tel. 0033 2 51708840 Fax. 0033 2 51708841

atlantique-pesage@orange.fr

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE